



VCDS (VAG-COM Diagnostic System) přehled pokrytí

Následující graf znázorňuje pokrytí jednotlivých modelů koncernu Volkswagen programem VAG-COM v závislosti na kódu karoserie. Kód karoserie je k nalezení jako 7mý a 8mý znak kódu VIN nebo v servisní knížce.

Příklad pro Audi A6.

VIN vozu Audi A6 je: WAUZZZ4F36N111022. 7má a 8má číslice je: 4F.

Ve sloupci “Model” najdete model A6, u vodorovných šipek kód karoserie 4F a z barvy šipky zjistíte pokrytí modelu.

V tomto konkrétním případě vidíte, že tento model je pokryt kabelem HEX-CAN.



VCDS (VAG-COM Diagnostic System) přehled pokrytí

Audi

Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
100/V8/A6/S6/RS6/allroad (44/4A/4B/4F/FB)	44	4A						4B								4F				FB	
Q5 (8R/FP)																			8R		FP
Q7 (4L/FE)																	4L				FE
A8/S8 (4D/4E/4H/FA/FD)				4D									4E								FA
TT (8N/8J/FK)								8N													8J
R8 (42/FG)																	42				FG
Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011

→ = Ross-Tech HEX-CAN Kabel

→ = Ross-Tech HEX, KEY nebo KII Kabel

→ = Ross-Tech Micro-CAN Kabel

→ = Ross-Tech HEX-CAN Kabel s 2x2 Adapterem

→ = Ross-Tech HEX, KEY nebo KII Kabel s 2x2 Adapterem



VCDS (VAG-COM Diagnostic System) přehled pokrytí

Seat

Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Alhambra (7M/7V/71)						7M					7V											71
Altea (5P)														5P								
Arosa (6B/6H)							6H															
Exeo (3R)																					3R	
Ibiza/Cnebodoba (6K/6L/6J)			6K								6L											6J
Inca (9K)						9K																
Leon/Toledo (1L/1M/1P/5P)		1L								1M												1P/5P

→ = Ross-Tech HEX-CAN Kabel

→ = Ross-Tech HEX, KEY nebo KII Kabel

→ = Ross-Tech Micro-CAN Kabel

- - - → = Ross-Tech HEX-CAN Kabel s 2x2 Adapterem

- - - → = Ross-Tech HEX, KEY nebo KII Kabel s 2x2 Adapterem



VCDS (VAG-COM Diagnostic System) přehled pokrytí

Skoda

Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Fabia (6Y/5J)									6Y													
Felicia (6U)						6U												5J				
Octavia (1U/1Z)						1U																
Pick Up (67)						67																
Roomster (5J)																						
Superb (3U/3T)																						
Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	

→ = Ross-Tech HEX-CAN Kabel

→ = Ross-Tech HEX, KEY nebo KII Kabel

→ = Ross-Tech Micro-CAN Kabel

→ = Ross-Tech HEX-CAN Kabel s 2x2 Adapterem

→ = Ross-Tech HEX, KEY nebo KII Kabel s 2x2 Adapterem

→ = Ross-Tech HEX-CAN Kabel s Skoda Felicia Adapter

→ = Ross-Tech HEX, KEY nebo KII Kabel s Skoda Felicia Adapter



VCDS (VAG-COM Diagnostic System) přehled pokrytí

Volkswagen

Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Amarok (2H)																				2H	→	
Caddy (9K/2K)						9K	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
Cneborado/Scicocco (50/13)	50	→	→	→	→															13	→	
LT2/LT3/Crafter (2D/2E)						2D	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
Eos (1F/AH)																1F	→	→	→	→	AH	→
Fox (5Z)														5Z	→	→	→	→	→	→	→	
Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	

- = Ross-Tech HEX-CAN Kabel
- = Ross-Tech HEX, KEY nebo KII Kabel
- = Ross-Tech Micro-CAN Kabel
- - - → = Ross-Tech HEX-CAN Kabel s 2x2 Adapterem
- - - → = Ross-Tech HEX, KEY nebo KII Kabel s 2x2 Adapterem
- - - → = Ross-Tech HEX-CAN Kabel s LT Adapterem
- - - → = Ross-Tech HEX, KEY nebo KII Kabel s LT Adapterem



VCDS (VAG-COM Diagnostic System) přehled pokrytí

Volkswagen

Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Golf Cabriolet (15/1E)	15																				
	1G																				
	1H																				
Golf/Jetta/Vento/Bneboa (1G/1H/1J/9M/1K/5K)	1G																				
Golf Plus (52/5M)																					
Gol/Parati/Saveiro/Pointer (5W/5X/5Y)																					
Lupo (6E/6X)																					
Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011

- = Ross-Tech HEX-CAN Kabel
- = Ross-Tech HEX, KEY nebo KII Kabel
- = Ross-Tech Micro-CAN Kabel
- = Ross-Tech HEX-CAN Kabel s 2x2 Adapterem
- = Ross-Tech HEX, KEY nebo KII Kabel s 2x2 Adapterem



VCDS (VAG-COM Diagnostic System) přehled pokrytí

Volkswagen

Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Polo (80/6N/6R/9A/9N)	80				6N							9N											
													9A										
																						6R	
Beetle/Typo 1 (11/1B)				11/1B																			
New Beetle & Cabriolet (1C/1Y/9C/AG/AL)									1C/1Y														
Passat (3A/3B/3C/AN)	3A																						
Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		

→ = Ross-Tech HEX-CAN Kabel

→ = Ross-Tech HEX, KEY nebo KII Kabel

→ = Ross-Tech Micro-CAN Kabel

- - - → = Ross-Tech HEX-CAN Kabel s 2x2 Adapterem

- - - → = Ross-Tech HEX, KEY nebo KII Kabel s 2x2 Adapterem

- - - → = Ross-Tech HEX-CAN Kabel s Mexico Adapter

- - - → = Ross-Tech HEX, KEY nebo KII Kabel s Mexico Adapter



VCDS (VAG-COM Diagnostic System) přehled pokrytí

Ostatní

Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Bentley Continental (3W)													→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
KTM X-Bow																							→
Multicar Tremo																	→	→	→	→	→	→	→
Spyker C8												→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
Všechny ostatní značky v normě OBD, EOBD, OBD-II										→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

→ = Ross-Tech HEX-CAN Kabel

→ = Ross-Tech HEX-CAN Kabel s KTM Adapter

→ = Ross-Tech HEX, KEY nebo KII Kabel